SONY

メモリースティック USB リーダー/ライター
Memory Stick USB Reader/Writer
Lecteur/enregistreur USB de Memory Stick

取扱説明書（準備編） Setup Guide Guide d'installation Installationsanleitung Guida all'installazione Guía de instalación Inställningsguide

Installationsvejledning Руководство по настройке **安装说明書** 安装说明书 설치 가이드 دليل الإعداد

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠注意 **電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。**

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書（準備編）をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MSAC-US40

© 2005 Sony Corporation Printed in China

MEMORY STICK ™

Країна походження: Тайвань

取り扱いについての詳細は、同梱のCD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧ください。
For details on how to use this unit, refer to the Operating Instructions included in the CD-ROM.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet appareil, reportez-vous au Mode d'emploi fourni sur le CD-ROM.
Weitere Informationen zum Gebrauch dieses Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.
Per ulteriori informazioni sull'uso di questa unità, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso incluse nel CD-ROM.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta unidad, consulte el Manual de instrucciones incluido en el CD-ROM.
Information om hur du använder den här enheten finns i bruksanvisningen på CD-ROM-skivan.
Yderligere oplysninger om brug af denne enhed findes i den Brugsanvisning, der ligger på cd-rom'en.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde CD-ROM voor meer informatie over het gebruik van dit toestel.
Para obter mais informações sobre o modo de utilização deste aparelho, consulte o Manual de instruções incluído no CD-ROM.
Lisätietoja tämän laitteen käytöstä on CD-ROM-levyllä olevassa Käyttöohjeet-julkaisussa.
Detaljer om hvordan du skal bruke denne enheten finner du i bruksanvisningen som er vedlagt på CD-ROM.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi na dysku CD-ROM.
Podrobnosti o použití tohoto zařízení se dočtete v návodu k obsluze, který je součástí disku CD-ROM.
Az egység használatával kapcsolatosan tekintse meg a Kezelési útmutatót, amely a CD-ROM lemezen található.
Podrobnosti o tom, ako používať toto zariadenie, nájdete v Návode na používanie na disku CD-ROM.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής αυτής, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που περιλαμβάνονται στο CD-ROM.
Pentru detalii legate de utilizarea acestei unități, consultați Instrucțiunile de utilizare incluse pe CD-ROM.
Подробности о процедуре пользования данным адаптером смотрите в Инструкции по пользованию, включенной в CD-ROM.
Detaylı bilgi için CD-ROM'daki Kullanma Kılavuzu'na bakın.
關於如何使用本機的詳情，請參閱 CD-ROM 當中包含的使用說明書。
关于如何使用本机的详情，请参阅 CD-ROM 当中包含的使用说明书。
본 제품의 자세한 사용 방법은 CD-ROM의 사용설명서를 참조하여 주십시오.
للتفاصيل حول كيفية استعمال هذه الوحدة، يرجى مراجعة تعليمات التشغيل المقتضبة في الأسطوانة CD-ROM.

⚠注意 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- **安全のための注意事項を守る**
  下記のものをよくお読みください。
  ①この取扱説明書の注意事項
  ②お使いになるパソコンに付属の取扱説明書
- **故障したら使わずに、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。**
  - 煙が出たら
  - 変なにおいや音がしたら
  - 内部に異物が入ったら
  - 落としたり、破損したときは

お買い上げ店またはソニーの相談窓口に相談する

警告表示の意味 この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 注意 **行為を禁止する記号** 禁止 分解禁止

⚠注意 下記の注意事項を守らないと、おもわぬけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

禁止

曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない
火災や感電の原因となることがあります。

注意

MSAC-US40の“メモリースティック”挿入口に異物を入れない
発煙・火災の原因となることがあります。

禁止

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部の点検は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。

分解禁止

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

禁止

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

使用上のご注意

- 本機に付いた汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使用しないでください。本機が変形したり、故障の原因となります。
- “メモリースティック”の不具合などによって記録・再生が正しく行われなかった場合、記録内容については保証いたしません。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、記録・消去などができなくなります。
- アクセスランプは“メモリースティック”にアクセスしているときに点滅します。アクセスランプが点滅しているときは、絶対に“メモリースティック”を取りはため、パソコンの電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。“メモリースティック”のロードのデータが壊れることがあります
- USBケーブルを抜くときは、コネクタ部分を持ってください。

同梱品を確かめる

ご使用になる前に、以下の同梱品がそろっているか確認してください。不足している同梱品があるときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご連絡ください。

- **メモリースティック USB リーダー/ライター 本体 (1)**
- **専用USBケーブル 1 m (1)**
- **取扱説明書（準備編）(1)**
  本製品の詳しい取り扱い方法については、CD-ROM内の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。
- CD-ROM (1)
  このCD-ROMには以下のソフトウェア、ファイルが収録されています。
  – デバイスドライバ
  – “Memory Stick Formatter”（Windows専用）
  – “SonicStage CP”
  – 取扱説明書（PDFファイル）
  - **“メモリースティック”は同梱されていません。**

Windowsでのご使用について

対応OS : Windows 2000 Professional Service Pack 4以降（以下、「Windows 2000」）/Windows XP Home Edition Service Pack 2以降/Windows XP Professional Service Pack 2以降 / Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2以降/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2以降（以下、「Windows XP」）/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate（以下、「Windows Vista」）

ご注意
- “SonicStage CP”のインストールは、管理者用のアカウント（Administrator）でログオンしてからおこなってください。
  管理者用のアカウントでのログオン方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどをご覧ください。
- 使用時は管理者権限（Administrator）のユーザーでログオンしてください。

Windows XP/Windows Vistaでのシステムの復元について
Windows XPまたはWindows Vistaをお使いの場合、システムツール「システムの復元」を実行すると、“SonicStage CP”で管理している曲を再生できなくなることがあります。
そのため、「システムの復元」を実行する前には、必ず“SonicStage CP”で管理している曲データをバックアップしてください。

必要なソフトウェアをパソコンにインストールする

■ Windowsをお使いのかた

本機をパソコンに接続する前に、以下の手順にしたがってインストールをします。

ご注意
インストーラランチャー画面で［ドライバ］ボタンをクリックすると、デバイスドライバ、“Memory Stick Formatter”、取扱説明書（PDFファイル）がパソコンにインストールされます。

1 **パソコンの電源を入れる。**
この段階では本機をパソコンに接続しないでください。
他のアプリケーションが立ち上がっている場合は終了させてください。
2 **CD-ROM（付属）をパソコンのCD-ROMドライブにセットする。**
自動的にインストーラランチャーが起動します。
インストールするにはメニューの［ドライバ］ボタンをクリックします。
3 **使用許諾文をよくお読みになり［同意する］ボタンをクリックする。**
4 **画面の指示にしたがってインストールを完了する。**
5 **続けて「Memory Stick Formatter」のインストールが始まる。**
画面の指示にしたがって［次へ］ボタンをクリックします。
インストールを完了します。
6 **続けて取扱説明書（PDFファイル）がパソコンに自動的にインストールされる。**
取扱説明書のインストールが完了すると、アプリケーション選択画面に戻ります。ここでメニューウィンドウのインストールを終了するには［Exit］ボタンをクリックします。
7 **（任意）“SonicStage CP”をインストールする。**
CD-ROM（付属）の取扱説明書にしたがってインストールしてください。

■ Mac OSをお使いのかた

本機をパソコンに接続するだけで、デバイスドライバのインストールをすることなくお使いになれます。

ご注意
Mac OSでは、本機に“メモリースティック”が差し込まれていないと、本製品のディスクアイコンはデスクトップに表示されません。

本機をパソコンにつなぐ

ご注意
本機をパソコンに接続する前に必要な付属ソフトウェアのインストールを行いパソコンを再起動してください。

付属の専用USBケーブルで、本機のUSB端子とパソコンのUSB端子をつなぎます。

専用USBケーブルについて
ケーブルの両端のコネクタは大きさが異なります。USB端子の形状に合わせてお使いください。

1 **本機のUSB端子に、USBケーブルを奥までしっかりと押し込んでつなぐ。**
2 **パソコンのUSB端子にUSBケーブルをつなぐ。**
複数のUSB端子を持っているパソコンをお使いのときは、標準マウス、キーボードを除いて本機以外の機器を同時にUSB端子につながないでください。
3 **画面の指示に従ってインストールを完了する。**

ご注意
- 1台のパソコンに標準装備以外の2台以上のUSB機器を接続した場合、同時にお使いになる機器によっては、動作を保証いたしません。
- キーボードやUSBハブなどを経由して接続している場合は、動作を保証いたしません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。
- パソコンへの接続はお好きな向きで本機のUSBケーブルをご使用ください。

接続が完了したことを確認する

1 **「マイコンピュータ」フォルダを開く。**
2 **新しく認識された「Memory Stick - MG (F:)」のアイコンが表示されていることを確認する。**

ご注意
- お使いのパソコンによってドライブ文字（(F:) など）は異なることがあります。
- ご使用になるOSの種類によっては、ドライブ名の表示が「Memory Stick - MG (F:)」とは異なることがあります。

故障かな？と思ったら

CD-ROM（付属）には、より詳しいQ&A内容の取扱説明書（PDFファイル）が収録されていますのでこちらをご覧ください。なお、PDFファイルの閲覧にはAdobe社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerの詳しい使いかたは、Adobe Readerのオンラインヘルプをご覧ください。

主な仕様

インターフェース：Hi-Speed USB（USB2.0準拠）

電源部、その他

消費電流	動作時	最大500 mA
	PCサスペンド時	最大0.5 mA
外形寸法	約39×18×86 mm（幅×高さ×奥行き）	
本体質量	約28 g（“メモリースティック”は含まず）	
使用環境	温度 0 ℃～40 ℃	
	湿度 20 %～80 %	
	（結露のないこと）	

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アフターサービス

困ったときや調子が悪いときはまずチェックを
この説明書およびCD-ROMに収録されている取扱説明書（PDFファイル）をもう一度ご覧になってお調べください。CD-ROMに収録されている取扱説明書には、より詳細な情報が記載されております。

最新サポート情報をご案内するホームページです。
http://www.sony.net/memorystick/support/

それでも具合の悪いときは
ソニーの相談窓口にご相談ください。

日本国内のお客様へ
万一、当社の製造上の原因による不良がありました場合には、同等の新しい［メモリースティック USB リーダー/ライター］と取替えいたします。お客様の記録したデータの破損・破壊（消滅）については、当社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
- 型式：MSAC-US40
- シリアル番号：本体裏のBIrの数字
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日
- ご使用環境：
  – ご使用パソコンの機種名
  – OSのバージョン
  – メモリー容量
  – ハードディスクなどの容量
  – ご使用のポート
  – 一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。 **http://www.sony.co.jp/support**

使い方相談窓口
フリーダイヤル……… 0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話・ 0466-31-2511

FAX（共通） 0120-333-389
受付時間 月～金9:00～20:00 土・日・祝日9:00～17:00

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

左記番号へ最初は、最初のガイダンスが流れている間に「999」＋「#」を押してください。直後、担当窓口へおつなぎします。

この説明書は再生紙を使用しています。

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Please also note that ™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Notice for the customer in the countries applying EU Directives
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

For the Customers in U.S.A.
If you have any questions about this product, you may call:
Sony Customer Information Service Center 1-800-222-7669(SONY).
The number below is for the FCC related matters only.
Regulatory Information

Declaration of Conformity	
Trade Name	: SONY
Model	: MSAC-US40
Responsible Party	: Sony Electronics Inc.
Address	: 16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.
Telephone number	: 858-942-2230

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The specified USB cable (supplied) must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For the customers in Canada
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Notice
If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the USB cable again.

Precaution on Use

- If the unit becomes dirty, wipe with a soft cloth. Never use benzine, alcohol, paint thinner or other solvents, which may cause the unit to become deformed or to malfunction.
- Data cannot be guaranteed if not properly operated.
- To prevent accidentally recording or deleting data on Memory Stick™ media, set the Memory Stick™ media write protect switch to "LOCK."
- The access lamp blinks while the Memory Stick™ media is being accessed. Never remove the Memory Stick™ media, turn off the computer, or unplug the USB cable, etc., while the access lamp is blinking. Doing so may damage the data on the Memory Stick™ media.
- When disconnecting the USB cable, do not hold it by its cable; hold it by its connector.

Checking the included items

- **Memory Stick USB Reader/Writer (1)**
- **USB cable 1 m (1)**
- **Setup Guide (1)**
  Refer to the Operating Instructions (PDF) on the CD-ROM for detailed information on how to operate this unit.
- **CD-ROM (1)**
  This CD-ROM contains the following software and file:
  – Device Driver
  – "Memory Stick Formatter" (for Windows OS)
  – "SonicStage CP" software
  – Operating Instructions (PDF)

Memory Stick™ media is not included.

When using Windows OS

- OS
  Windows 2000:
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 or later

  Windows XP:
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 or later / Windows XP Professional Service Pack 2 or later/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 or later/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 or later

  Windows Vista:
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Notes
- To install "SonicStage CP" software, log on as Administrator.
  For how to log on using the Administrator account, see the manual provided with your computer.
- When using the software, log on as an Administrator.

On System Restore of Windows XP/Windows Vista
When using the Windows XP or Windows Vista, executing the "System Restore" item in System Tools may make it impossible to play back the songs managed by "SonicStage CP" software.
Therefore, be sure to back up the song data managed by "SonicStage CP" software before you execute "System Restore."

Installing supplied software on your computer

■ For Windows OS users

Follow the instructions below to install the software before you connect this unit to your computer.

Note
If you click the [Driver] button in the install launcher window, the device driver, "Memory Stick Formatter" and Operating Instructions (PDF) are installed on your computer.

1 **Turn on your computer.**
At this point, do not connect this unit to your computer.
Close all running applications.
2 **Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive on your computer.**
The Installer launcher starts up automatically.
To install a driver, click the [Driver] button in the menu.
3 **Carefully read the License Agreement, and then click the [Agree] button.**
4 **Complete the installation according to the directions on the screen.**
5 **Following this, installation of the "Memory Stick Formatter" starts.**
Click the [Next] button as prompted on the screen.
Complete the installation.
6 **Following this, installation of the Operating Instructions (PDF file) is performed automatically.**
When installation of the Operating Instructions is completed, the application selection screen returns.
To end installation of the software at this point, click [Exit].
7 **Install "SonicStage CP" software (optional).**
Refer to the Operating Instructions on the supplied CD-ROM for the installation.

■ For Mac OS users

You can use this unit without installing the device driver by connecting this unit to your computer.

Note
The drive icon of this unit is not displayed on the Macintosh desktop unless Memory Stick™ media is inserted in this unit.

Connecting this unit to your computer

Connect the USB port on this unit to a USB port on your computer using the special USB cable supplied.

On the USB cable
The size of the connectors is different at each end of the cable. Use the right shape for your USB terminal.

1 **Firmly insert the connector of the USB cable into the USB port on this unit as far as it will go.**
2 **Plug the connector of the USB cable into a USB port on your computer.**
When using a computer with multiple USB ports, do not connect other devices, with the exception of a standard mouse and keyboard, to USB ports at the same time as this unit.
3 **Complete the installation according to the directions on the screen.**

Notes
- When two or more USB devices are connected to one computer, and both are used simultaneously, operation of this unit is not guaranteed depending on the USB devices.
- Operation is not guaranteed if this unit is connected via the cable to the keyboard of USB hub.
- Not all operations are guaranteed on all computers, even when running under the recommended environment.
- Make sure to use the specified USB cable (supplied) to connect this unit to your computer.

Confirming that connections are completed

1 **Open the "My Computer" folder.**
2 **Confirm that the newly recognized Memory Stick - MG (F:) icon is shown.**

Notes
- Depending on the computer used, the drive letter (F:) may be different.
- A different drive name than "Memory Stick - MG (F:)" may be displayed depending on your OS.

Troubleshooting

Refer to the contents of the supplied CD-ROM for detailed Operating Instructions (PDF file). Adobe Reader software from Adobe Systems Incorporated is required to view PDF files. For details on how to use Adobe Reader software, see the online Help manual for Adobe Reader software.

Specifications

Interface: Hi-Speed USB (USB 2.0)

General

Power consumption	Max. 500 mA (during operation) Max. 0.5 mA (PC suspend time)
External dimensions	Approx. 39 mm × 18 mm × 86 mm (1 9/16 × 23/32 × 3 1/2 in.) (Width × Height × Depth)
Mass	Approx. 28 g (1 oz.) (not including Memory Stick™ media)
Operating conditions	Temperature 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity 20 % to 80 % (condensation not allowed)

Design and specifications are subject to change without notice.

If you have any questions/comments related to this product, please visit our Customer Support website at http://www.sony.net/memorystick/support/

LIMITED WARRANTY

SONY ELECTRONICS INC. (for U.S. sales) or SONY OF CANADA LTD. (for Canadian Sales) ("SONY") warrants this product against defects in material or workmanship for the time periods and as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty, SONY will, at its option, (i) repair the product using new or refurbished parts or (ii) replace the product with a new or refurbished product. For purposes of this Limited Warranty, "refurbished" means a product or part that has been returned to its original specifications. **In the event of a defect, these are your exclusive remedies.**

Term: For a period of ***one year*** from the original date of purchase of the product, SONY will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or parts, any product or parts determined to be defective.

This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the Product. It does not cover technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the Product; any such software is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software Limited Warranty. Please refer to the End User License Agreements included with the Product for your rights and obligations with respect to the software.

Instructions: To obtain warranty service, you must deliver the product, freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection to the SONY authorized service facility specified. **It is your responsibility to backup any data, software or other materials you may have stored or programmed on your unit. It is likely that such data, software, or other materials will be lost or reformatted during service and SONY will not be responsible for any such damage or loss.** A dated purchase receipt is required. For specific instructions on how to obtain warranty service for your product, product support, online knowledge database, frequently asked questions and free updates via the Internet:

Visit SONY's Web Site:
www.sony.com/service

Or call the ***Sony Customer Information Service Center 1-800-222SONY***

Repair / Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, whichever is longer. Any parts or product replaced under this Limited Warranty will become the property of SONY.

This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use; it does not cover product issues caused by any other reason, including but not limited to product issues due to commercial use, acts of God, misuse, limitations of technology, or modification of or to any part of the SONY product. This Limited Warranty does not cover SONY products sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as fuses or batteries). This Limited Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the product. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase, either the United States of America or Canada.

LIMITATION ON DAMAGES: SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

In the United States contact: Sony Customer Information Service Center,
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913; www.sony.com/service; or
(800) 222-7669 (SONY).
In Canada contact: Sony of Canada Ltd. 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario M2H 3R6

Français

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces explications, puis conservez-les de manière à pouvoir les consulter.
Notez également que les symboles ™ et ® ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Pour les clients au Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis
Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

Précautions relatives à l'utilisation

- Si le coffret est sale, nettoyez-le avec un tissu doux. N'utilisez jamais de benzine, alcool, diluant ni aucun autre solvant. Ces produits peuvent déformer l'appareil ou l'endommager.
- En cas d'utilisation incorrecte, les données ne sont pas couvertes par nos garanties.
- Pour éviter de perdre des données en réenregistrant un Memory Stick™ par erreur, mettez le taquet de protection du Memory Stick™ en position de verrouillage « LOCK ».
- Le témoin d'accès clignote pendant l'accès au support Memory Stick™. Ne jamais retirer le support Memory Stick™, éteindre l'ordinateur ou débrancher le câble USB, etc. lorsque le témoin d'accès clignote. Cela risquerait d'endommager les données du support Memory Stick™.
- Lorsque vous débranchez le câble USB, ne tirez pas sur le câble, mais sur son connecteur.

Vérification des articles inclus

- **Lecteur/enregistreur USB de Memory Stick (1)**
- **Câble USB 1 m (1)**
- **Guide d'installation (1)**
  Reportez-vous au Mode d'emploi (PDF) sur CD-ROM pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de cet appareil.
- **CD-ROM (1)**
  Ce CD-ROM contient les logiciels et fichier suivants :
  – Pilote de périphérique
  – « Memory Stick Formatter » (pour Windows OS)
  – Logiciel « SonicStage CP »
  – Mode d'emploi (PDF)

Le support Memory Stick™ n'est pas fourni.

Sous Windows OS

- OS
  Windows 2000 :
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 ou ultérieur

  Windows XP :
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 ou ultérieur/ Windows XP Professional Service Pack 2 ou ultérieur/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 ou ultérieur/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 ou ultérieur

  Windows Vista :
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Remarques
- Pour installer le logiciel « SonicStage CP », connectez-vous en tant qu'Administrateur.
  Pour plus de détails sur la méthode de connexion avec un compte Administrateur, consultez le mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.
- Lorsque vous utilisez le logiciel, connectez-vous en tant qu'Administrateur.

Dans Restauration du système de Windows XP/Windows Vista
Lorsque vous utilisez Windows XP ou Windows Vista, l'exécution de l'option « Restauration du système » des Outils système peut empêcher de lire les morceaux gérés par « SonicStage CP ». C'est pourquoi il faut sauvegarder les morceaux gérés par « SonicStage CP » avant d'exécuter la « Restauration du système ».

Installation du logiciel sur votre ordinateur

■ Pour les utilisateurs Windows OS

Utilisez la procédure suivante pour installer le logiciel avant de raccorder cet appareil à votre ordinateur.

Remarque
Si vous cliquez sur le bouton [Pilote] dans la fenêtre de démarrage de l'installation, le pilote de périphérique, « Memory Stick Formatter » et le Mode d'emploi (PDF) sont installés sur votre ordinateur.

1 **Allumez votre ordinateur.**
A ce point, ne raccordez pas cet appareil à l'ordinateur.
Fermez toutes les applications ouvertes.
2 **Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**
L'installateur est lancé automatiquement.
Pour installer le pilote de périphérique, cliquez sur le bouton [Pilote] dans le menu.
3 **Veuillez lire attentivement l'accord de licence utilisateur, puis cliquez sur le bouton [Accepte].**
4 **Effectuez l'installation en suivant les instructions apparaissant à l'écran.**
5 **L'installation de « Memory Stick Formatter » commence ensuite.**
Cliquez sur le bouton [Suivant] quand le message affiché à l'écran vous le demande.
Achevez l'installation.
6 **L'installation du Mode d'emploi (fichier PDF) est effectuée ensuite automatiquement.**
Lorsque l'installation du Mode d'emploi est terminée, l'écran de sélection de l'application s'affiche de nouveau.
Pour arrêter l'installation du logiciel à ce point, cliquez sur [Quitter].
7 **Installez le logiciel « SonicStage CP » (en option).**
Pour l'installation, reportez-vous au Mode d'emploi que vous trouverez sur le CD-ROM fourni.

■ Pour les utilisateurs Mac OS

Vous pouvez utiliser cet appareil sans installer le pilote de périphérique en le raccordant directement à votre ordinateur.

Remarque
L'icône du lecteur de cet appareil n'apparaît pas sur le bureau du Macintosh si le support Memory Stick™ n'est pas inséré dans l'appareil.

Raccordement de cet appareil à votre ordinateur

La taille des connecteurs est différente à chaque extrémité du câble. Utilisez la borne USB de forme appropriée.

A propos du câble USB
La taille des connecteurs est différente à chaque extrémité du câble. Utilisez la borne USB de forme appropriée.

1 **Insérez à fond le connecteur du câble USB dans le port USB de cet appareil.**
2 **Branchez le connecteur du câble USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.**
Si vous utilisez un ordinateur équipé de plusieurs ports USB, ne raccordez pas d'autres appareils, à l'exception d'une souris ordinaire et du clavier, aux ports USB en même temps que cet appareil.
3 **Effectuez l'installation en suivant les instructions apparaissant à l'écran.**

Remarques
- Si deux appareils USB ou davantage sont raccordés à un ordinateur, et si tous deux sont utilisés simultanément, le fonctionnement n'est pas garanti dans le cas de certains appareils USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti s'il est raccordé via le câble au clavier ou à un concentrateur USB.
- Il n'est pas garanti que l'ensemble des opérations fonctionne sur tous les ordinateurs, même s'ils s'exécutent dans l'environnement recommandé.
- Seul le câble USB spécifié (fourni) doit être utilisé pour le raccordement de l'appareil à l'ordinateur.

Vérification des connexions

1 **Ouvrez le dossier « Poste de travail ».**
2 **Assurez-vous que l'icône du nouveau Memory Stick - MG (F:) apparaît.**

Remarque
- La désignation du lecteur (F:) peut être différente sur certains ordinateurs.
- Un nom de lecteur différent de « Memory Stick - MG (F:) » peut s'afficher, selon votre OS.

En cas de problème

Reportez-vous au contenu du CD-ROM fourni pour lire le Mode d'emploi détaillé (fichier PDF). Vous avez besoin du logiciel Adobe Reader d' Adobe Systems Incorporated pour consulter les fichiers PDF. Pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel Adobe Reader, reportez-vous au manuel d'Aide en ligne du logiciel Adobe Reader.

Spécifications

Interface : Hi-Speed USB (USB 2.0)

Données générales

Consommation électrique	Max. 500 mA (en fonctionnement) Max. 0,5 mA (PC en veille)
Dimensions externes	Approx. 39 mm × 18 mm × 86 mm (1 9/16 × 23/32 × 3 1/2 po.) (Largeur × Hauteur × Profondeur)
Poids	Approx. 28 g (1 oz.) (sans support Memory Stick™)
Conditions de fonctionnement	Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité 20 % à 80 % (condensation non permise)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
Pour toute question ou commentaire à propos de cet appareil, consultez notre site Web Service Clientèle http://www.sony.net/memorystick/support/

GARANTIE LIMITEE

SONY ELECTRONICS INC. (pour les ventes aux Etats-Unis) ou SONY OF CANADA LTD. (pour les ventes au Canada) (SONY) ») garantit ce produit contre tous défauts de matériaux ou de fabrication, pendant la période et selon les termes et conditions stipulés ci-dessous. Selon cette garantie limitée, SONY, à sa discrétion, (i) réparera le produit en utilisant des pièces neuves ou réusinées ou (ii) remplacera le produit par un produit neuf ou réusiné. Dans cette garantie, le terme « réusiné » désigne un produit ou une pièce qui a été remis à neuf selon ses caractéristiques d'origine. **En cas de défaut, les uniques recours de l'utilisateur sont décrits ci-dessous.**

Durée : pour une période d'un an, à compter de la date d'achat d'origine du produit, SONY, à sa discrétion, réparera ou remplacera par un produit une pièce de rechange neuve ou remise à neuf tout produit ou pièce défectueux.

Cette garantie limitée couvre uniquement les composants matériels du produit. Elle ne couvre pas l'assistance technique pour l'utilisation de matériel ou de logiciel et ne couvre aucun produit logiciel fourni ou non avec le produit. Ces logiciels sont fournis « tels quels » à moins qu'une garantie limitée ne soit expressément offerte avec ces logiciels. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet de vos droits et obligations concernant le logiciel, veuillez vous reporter au contrat de licence de l'utilisateur final fourni avec le produit.

Instructions : Pour bénéficier du service de garantie, vous devez envoyer le produit, frais de transport prépayés, dans son emballage d'origine ou dans un emballage procurant le même niveau de protection, au point de service autorisé de SONY indiqué. **Vous êtes responsable de la sauvegarde de données, logiciels ou autres matériaux que vous avez stockés ou préservés sur votre appareil. Ces données, logiciels ou autres matériaux risquent d'être perdus ou reformatés lors de la réparation du produit et SONY ne saura être tenu responsable de tels dommages ou pertes.** Vous devez fournir un reçu daté de votre achat. Pour des instructions spécifiques concernant l'obtention du service de garantie pour

Svenska

Läs igenom den här bruksanvisningen ordentligt och spara den för framtida bruk innan du använder enheten.
Notera att ™ och ® inte nämns vid varje fall i denna bruksanvisning.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata service- respektive garantidokumenten.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Om enheten blir smutsig, torka av den med en mjuk trasa. Använd aldrig bensin, alkohol, lackmatta eller andra lösningsmedel som kan orsaka skada eller tekniska problem med enheten.
- Informationen kan inte garanteras vara kvar vid felaktig användning.
- För att undvika att oavsiktligt spela in eller radera information på ”Memory Stick”, ställ in skrivskyddet på ”Memory Stick” till ”LOCK.”.
- Kontrollampan blinkar medan ”Memory Stick” läses eller skrivs på. Ta aldrig bort ”Memory Stick”, stäng inte av datorn och koppla inte bort USB-kabeln osv. medan kontrollampan blinkar. Om du gör det kan det skada informationen på ”Memory Stick”.
- När du kopplar bort USB-kabeln ska du hålla i kontakten, inte i kabeln.

Medföljande artiklar

- **Memory Stick USB-läsare/skrivare (1)**
- **USB-kabel 1 m (1)**
- **Installningsguide (1)**
  Använd bruksanvisningen (PDF) på medföljande CD-ROM för att få mer detaljerad information om användning av enheten.
- **CD-ROM (1)**
  Denna CD-ROM innehåller följande program och filer:
  – Drivrutin
  – ”Memory Stick Formatter” (för Windows OS)
  – ”SonicStage CP”-program
  – Bruksanvisning (PDF)
  ”Memory Stick” inkluderas inte.

Vid användning av Windows OS

- OS
  Windows 2000:
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 eller senare

  Windows XP:
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller senare/ Windows XP Professional Service Pack 2 eller senare/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 eller senare/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 eller senare

  Windows Vista:
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Observera
- För att installera ”SonicStage CP”-programmet, logga in som Administratör.
  Bruksanvisningen som medföljde din dator förklarar hur du loggar in med Administratör-kontot.
- Logga in som Administratör när du använder programmet.

Om systemgenstallning av Windows XP/Windows Vista
Vid användning av Windows XP eller Windows Vista, kan det bli omöjligt att spela låtarna som hanteras av ”SonicStage CP” om du väljer ”Systemåterställning” under systemverktyg. Försäkra dig därför om att säkerhetskopiera låtarna som hanteras av ”SonicStage CP” innan du kör ”Systemåterställning.”

Installera programmet på din dator

■ För Windows OS-användare

Följ instruktionerna nedan för att installera programmet innan du kopplar den här enheten till din dator.

Observera
Om du klickar på [Driver]-knappen i installationsmenyns fönster kommer drivrutinen ”Memory Stick Formatter” och bruksanvisningen (PDF) att installeras på din dator.

1 **Sätt på din dator.**
Anslut inte enheten till datorn ännu.
Stäng alla program.
2 **Placera den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet.**
Installationsmenyn startas upp automatiskt.
För att installera en drivrutin, klicka på [Driver]-knappen i menyn.
3 **Läs noga igenom License Agreement och klicka sedan på [Agree]-knappen.**
4 **Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.**
5 **Installationen av ”Memory Stick Formatter” startar.**
Klicka på [Next]-knappen när den dyker upp på skärmen.
Slutför installationen.
6 **Därefter installeras bruksanvisningen (PDF-fil) automatiskt.**
När installationen av bruksanvisningen är slutförd visas programvalsmenyn igen.
För att avsluta programinstallationen, klicka på [Exit].
7 **Installera ”SonicStage CP”-program (valfritt).**
Använd bruksanvisningen på medföljande CD-ROM-skiva för att genomföra installationen.

■ För Mac OS-användare

Du kan använda den här enheten utan att installera drivrutinerna genom att ansluta enheten till din dator.

Observera
Den här enhetens enhetsikon visas inte på Macintosh-skrivbordet om det inte finns ett ”Memory Stick” i enheten.

Ansluta den här enheten till din dator

Kontakternas storlek är olika i varje ände av kabeln. Använd rätt form för din USB-anslutning.

Om USB-kabeln

Kontaktens storlek är olika i varje ände av kabeln. Använd rätt form för din USB-anslutning.

1 **Skjut in USB-kabelns kontakt i USB-porten på enheten så långt det går.**
2 **Sätt in USB-kabelns kontakt i en USB-port på din dator.**
Vid användning av en dator med flera USB-portar, koppla inte in andra enheter till USB-portar samtidigt som enheten, borttett från standardmus och tangentbord.
3 **Slutför installationen enligt instruktionerna på skärmen.**

Observera
- När två eller fler USB-enheter är anslutna till en dator och båda används samtidigt, kan användning av den här enheten inte garanteras beroende på USB-enheterna.
- Användning kan inte garanteras om den här enheten är ansluten via kabeln till tangentbordet eller USB-hubb.
- Alla funktioner är inte garanterade på alla datorer, inte ens vid användning under rekommenderade förhållanden.
- Använd den angivna USB-kabeln (medföljer) för att ansluta enheten till din dator.

Bekräfta att anslutningarna är slutförda

1 **Öppna ”Den här datorn”-mappen.**
2 **Bekräfta att den nyligen detekterade ”Memory Stick - MG (F:)” -ikonen syns.**

Observera
- Beroende på vilken dator som används kan bokstaven för enhet (F:) variera.
- Ett annat enhetsnamn än ”Memory Stick - MG (F:)” kan visas beroende på ditt OS.

Felsökning

Använd innehållet i den medföljande CD-ROM-skivan för detaljerad bruksanvisning (PDF-fil).
Programmet Adobe Reader från Adobe Systems Incorporated krävs för att visa PDF-filer. Mer information om användning av programmet Adobe Reader, finns i onlinehandboken (Help) för Adobe Reader.

Tekniska data

Genomsnitt: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Allmänt

Strömförbrukning	Max. 500 mA (under användning) Max. 0.5 mA (PC i viloläge)
Yttre dimensioner	Cirka 39 mm × 18 mm × 86 mm (Bredd × Höjd × Djup)
Vikt	Cirka 28 g (exklusive ”Memory Stick”)
Användningsförhållanden	Temperatur 0 °C till 40 °C Fuktighetsgrad 20 % till 80 % (kondensering inte tillåten)

Design och användningar kan ändras utan föregående meddelande.
Om du har frågor eller åsikter som rör denna produkt, besök vår kundtjänst på dess webbplats http://www.sony.net/memorystick/supporte/

Dansk

Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug.
Bemærk, at ™ og ® ikke altid nævnes i denne vejledning.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti.
Bemærk!
Genstårt programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug

- Hvis enheden bliver snavset, skal den tørres af med en blød klud. Du må aldrig bruge rensebenzin, sprit, fortynder eller andre opløsningsmidler, da sådanne midler kan deformere enheden eller forårsage fejl.
- Dataene kan ikke garanteres, hvis enheden bruges forkert.
- Indstil skrivebeskyttelsesknappen på din "Memory Stick," på "LOCK" for at undgå fejlagtig optagelse eller sletning af data på din "Memory Stick".
- Access-lampen blinker, mens der opretsforbindelse til din "Memory Stick". Du må aldrig fjerne din "Memory Stick", slukke for computeren eller trække USB-kablet ud, osv., mens access-lampen blinker. Det kan ødelægge dataene på din "Memory Stick".
- Når du trækker USB-kablet ud, skal du trække i stikket – ikke i kablet.

Kontrol af medfølgende dele

- **Memory Stick USB Reader/Writer (1)**
- **USB-kabel 1 m (1)**
- **Installationsvejledning (1)**
  Yderligere oplysninger om betjening af enheden findes i brugsanvisningen (PDF) på cd-rom'en.
- **Cd-rom (1)**
  Cd-rom en indeholder følgende software og fil:
  – Enhedsdriver
  – "Memory Stick Formatter" (til Windows OS)
  – "SonicStage CP"-software
  – Brugsanvisning (PDF)
  "Memory Stick" er ikke inkluderet.

Når du bruger Windows OS

- OS
  Windows 2000:
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 eller senere.

  Windows XP:
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller senere/Windows XP Professional Service Pack 2 eller senere/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 eller senere/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 eller senere

  Windows Vista:
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate.

Bemærk
- Log på som Administrator at at installere "SonicStage CP".
  Yderligere oplysninger om, hvordan du logger på med en Administrator-konto, findes i den vejledning, der fulgte med computeren.
- Log på som Administrator når du anvender programmet.

Om Systemgendannelse i Windows XP/Windows Vista
Når du bruger Windows XP eller Windows Vista, kan en "Systemgendannelse" i Systemværktøjer gøre det umuligt at afspille musik, der administreres af "SonicStage CP". Du skal derfor sikkerhedskopiere musik, der administreres af "SonicStage CP", før du udfører "Systemgendannelse".

Installation af softwaren på computeren

■ Når du bruger Windows OS

Følg anvisningerne nedenfor for at installere softwaren, før du slutter enheden til computeren.

Bemærk
Hvis du klikker på knappen [Driver] i installationsvinduet, installeres enhedsdriveren, "Memory Stick Formatter" og Brugsanvisning (PDF) på computeren.

1 **Tænd computeren.**
Du må ikke slutte enheden til computeren endnu.
Lukke alle programmer.
2 **Sæt den medfølgende cd-rom i computerens cd-rom-drev.**
Installationsprogrammet starter automatisk.
Klik på knappen [Driver] i menuen for at installere en driver.
3 **Læs licensaftalen omhyggeligt, og klik derefter på knappen [Jeg accepterer].**
4 **Følg anvisningerne på skærmen for at udføre installationen.**
5 **Derefter installeres "Memory Stick Formatter".**
Klik på knappen [Næste], når du bliver bedt om det.
Udfør installationen.
6 **Derefter installeres brugsanvisningen (PDF-filen) automatisk.**
Når installationen af brugsanvisningen er udført, vises skærmen, hvor du kan vælge program.
Klik på [Afslut], hvis du vil afslutte softwareinstallationen.
7 **Installer "SonicStage CP" (frivilligt).**
Yderligere oplysninger om installationen findes i brugsanvisningen på den medfølgende cd-rom.

■ Når du bruger Mac OS

Enheden kan bruges uden at installere enhedsdriveren ved at slutte enheden til computeren.

Bemærk
Enhedens drevikon vises ikke på Macintosh-skrivebordet, medmindre der er sat en "Memory Stick" i enheden.

Tilslutning af enheden til computeren

Stikkene i kablets ender er forskellige. Brug det korrekte stik til USB-stikket.

Om USB-kablet

Stikkene i kablets ender er forskellige. Brug det korrekte stik til USB-stikket.

1 **Sæt USB-kablets stik ind i enhedens USB-port, så langt som det kan komme.**
2 **Sæt USB-kablets stik i computerens USB-port.**
Når du bruger en computer med flere USB-porte, må der ikke være sluttet flere enheder til USB-porterne samtidigt (dette gælder dog ikke standardmus og tastatur).
3 **Følg anvisningerne på skærmen for at udføre installationen.**

Bemærk
- Når der er sluttet to eller flere USB-enheder til samme computer, og når alle enheder er i brug samtidigt, kan feltfri drift af denne enhed ikke garanteres, afhængig af USB-enhederne.
- Feltfri drift kan ikke garanteres, hvis enheden er sluttet til via et tastatur eller en USB-hub.
- Feltfri drift kan ikke garanteres på alle computere, selvom du bruger det anbefalede OS.
- Sørg for at slutte enheden til computeren med det medfølgende USB-kabel.

Kontrol af udførte tilslutninger

1 **Åbn mappen "denne computer".**
2 **Kontroller, at ikonet for den nyinstallerede Memory Stick - MG (F:) vises.**

Bemærk
- Drevbogstavet (F:) varierer, afhængigt af computeren.
- Drevnavnet vises muligvis ikke som "Memory Stick - MG (F:)", afhængigt af dit OS.

Fejlfinding

Yderligere oplysninger om betjening findes i brugsanvisningen (PDF) på den medfølgende cd-rom. Visning af PDF-filerne kræver, at du har installeret Adobe Reader fra Adobe Systems Incorporated. Yderligere oplysninger om brug af Adobe Reader findes i online Hjælp til Adobe Reader-softwaren.

Specifikationer

Interface: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Generelt

Strømforbrug	Maks. 500 mA (i brug) Maks. 0,5 mA (pc i dvale)
Udvendige mål	Ca. 39 mm × 18 mm × 86 mm (B × H × D)
Vægt	Ca. 28 g (uden "Memory Stick")
Driftsbetingelser	Temperatur 0 °C til 40 °C Luftfugtighed 20 % til 80 % (der må ikke dannes kondens)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Hvis du har spørgsmål/kommentarer til dette produkt, skal du besøge vores websted til kundesupport på adressen http://www.sony.net/memorystick/supporte/.

Русский

Перед приступлением к работе с адаптером прочитайте настоящую инструкцию тщательно и сохраните ее для того, чтобы вы могли советоваться с ней в будущем.
Надо помнить, что в настоящей инструкции каждые торговые марки не отмечены символами ™ и ®.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечание для покупателей в странах, где действуют директивы ЕС
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Уведомление
Если статическое электричество или электромагнитные силы приводят к сбою в передаче данных, перезапустите приложение или отключите и снова подключите коммуникационный кабель (USB и т.д.).

Указания по пользованию

- В случае загрязнения корпуса адаптера следует очищать его мягкой ветошью. Нельзя применять бензин, спирт или любые растворители, в том числе и разбавитель краски, которые могут привести к деформации или неполадке адаптера.
- Данные могут не обеспечиваться, если операция выполнена неправильно.
- Во избежание неожиданной записи данных на "Memory Stick" или удаления с ней переключатель защиты от записи "Memory Stick" должен быть переведен в положение "LOCK".
- Сигнальная лампочка доступа горит с мигающим светом при доступе к данным в "Memory Stick". Не следует удалять "Memory Stick", выключать питание компьютера или отсоединять USB-кабель во время мигания сигнальной лампочки доступа. Несоблюдение этого указания может привести к разрушению данных в "Memory Stick".
- При отсоединении USB-кабеля запрещается держать за сам кабель; следует держать его за разъем.

Проверка комплектности поставки

- **Адаптер USB-порта для Memory Stick (1 шт.)**
- **USB-кабель дл. 1 м (1 шт.)**
- **Руководство по настройке (1 экз.)**
  Подробную информацию о процедуре пользования данным адаптером смотрите в Инструкции по пользованию (PDF) на CD-ROM.
- **CD-ROM (1 шт.)**
  Настоящий CD-ROM содержит в себе следующие приложения и файл:
  – Драйверу устройства
  – "Memory Stick Formatter" (для ОС Windows)
  – Приложение "SonicStage CP"
  – Инструкция по пользованию (PDF)
  "Memory Stick" не включается.

Для ОС Windows

- OS
  Windows 2000:
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 или последующие

  Windows XP:
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 или последующие/Windows XP Professional Service Pack 2 или последующие/Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 или последующие/ Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 или последующие

  Windows Vista:
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Примечания
- Для установки приложения "SonicStage CP" следует входить как администратор. Процедуру входа с применением счета администратора смотрите в руководстве, прилагаемом к вашему компьютеру.
- При пользовании приложением следует входить как администратор.

О System Restore в Windows XP/Windows Vista
При использовании Windows XP или Windows Vista, выполнение функции "System Restore" в системных инструментах может привести к невозможности воспроизведения песен, обработанных при помощи приложения "SonicStage CP." Поэтому, следует архивировать данные песен, обработанных при помощи приложения "SonicStage CP", перед выполнением "System Restore".

Установка приложения на вашем компьютере

■ Для пользователей ОС Windows

Перед подключением настоящего адаптера к вашему компьютеру надо следовать нижеприведенным инструкциям для установки приложения.

Примечание
При щелчке на кнопке [Driver] в окне возбудителя установки, драйвер устройства, "Memory Stick Formatter" и Инструкция по пользованию (PDF) устанавливаются на вашем компьютере.

1 **Включите ваш компьютер.**
В этот момент не подключите настоящий адаптер к компьютеру.
Закройте все работающие приложения.
2 **Вставьте CD-ROM, прилагаемый к комплекту, в CD-ROM-дисковод на вашем компьютере.**
Возбудитель программы установки запустится автоматически.
Для установки драйвера устройства щелкните на кнопке [Driver] в меню.
3 **Тщательно прочтите Licence Agreement (лицензионное соглашение) и щелкните на кнопке [Agree] (Я соглашаюсь).**
4 **Выполняйте установку, следуя указаниям на экране.**
5 **Следом за этим, начнется установка "Memory Stick Formatter".**
Щелкните на кнопке [Next] сразу после показания на экране.
Завершите установку.
6 **Следом за этим, автоматически выполнится установка Инструкции по пользованию (PDF-файла).**
По завершении установки Инструкции по пользованию восстановится экран выбора приложений.
Для окончания установки приложения в этот момент щелкните на [Exit].
7 **Установите приложение "SonicStage CP" (по опции).**
ОБ установке смотрите Инструкцию по пользованию на CD-ROM, прилагаемом к комплекту.

■ Для пользователей Mac OS

Вы можете использовать адаптер без установки драйвера устройства, подключив адаптер к вашему компьютеру.

Примечание
Значок привода настоящего адаптера не отображается на рабочем столе Macintosh, когда "Memory Stick" не вставлена в адаптер.

Подключение адаптера к компьютеру

Соедините USB-порт на настоящем адаптере к USB-порту на вашем компьютере специальным USB-кабелем, прилагаемым к комплекту.

O USB-кабеле

Размер разъема в одном конце кабеля отличается от того в другом конце. Примените правильную форму, подходящую к вашему USB-терминалу.

1 **Вставьте разъем USB-кабеля надежно до отказа в USB-порт на адаптере.**
2 **Подключите разъем USB-кабеля к USB-порту на вашем компьютере.**
При использовании компьютера, оснащенного многими USB-портами, нельзя подключать другие устройства, кроме стандартных мыши и клавиатуры, к USB-портам вместе с настоящим адаптером.
3 **Завершите установку, следуя указаниям на экране.**

Примечания
- В случае, когда не менее двух USB-устройств подключены к одному компьютеру и они используются одновременно, то нормальная операция настоящего адаптера не обеспечивается в зависимости от подключаемых USB-устройств.
- Нормальная операция адаптера не обеспечивается в случае, если он подсоединен к клавиатуре или USB-разветвителю через кабель.
- Не все операции обеспечиваются на всех компьютерах даже при работе с рекомендуемой конфигурацией.
- Следует использовать заданный USB-кабель (прилагаемый к комплекту) для подключения настоящего адаптера к компьютеру.

Убеждение в завершении подключений

1 **Откройте папку "My Computer".**
2 **Убедитесь, что показывается вновь признаваемый значок Memory Stick – MG (F:).**

Примечания
- В зависимости от используемого компьютера символ (F:), обозначающий привод, может быть другим.
- Другое название привода, кроме "Memory Stick – MG (F:)", может быть отображено в зависимости от вашей ОС.

Устранение неисправностей

Подробнее смотрите в содержании Инструкции по пользованию (PDF-файла), входящей в прилагаемый CD-ROM.
Приложение Adobe Reader фирмы Adobe Systems Incorporated требуется для просмотра PDF-файлов.
Подробности о процедуре пользования приложением Adobe Reader смотрите в онлайновом руководстве Help для приложения Adobe Reader.

Технические характеристики

Интерфейс: Hi-Speed USB (USB 2.0)

Общие данные

Потребляемая сила тока	Не более 500 мА (в рабочем режиме) Не более 0,5 мА (в дежурном режиме PC)
Габаритные размеры	Приблиз. 39 мм × 18 мм × 86 мм (Ширина × Высота × Глубина)
Масса	Приблиз. 28 г (не включая "Memory Stick")
Рабочие условия окружающей среды	Температура - от 0°C до 40°C Отн. влажность - от 20% до 80% (не допускается конденсация)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

В случае, когда у вас есть какие-нибудь вопросы/замечания, связанные с настоящим изделием, посетите наш web-сайт по поддержке пользователей по адресу http://www.sony.net/memorystick/supporte/

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио, 108-0075 Япония
Место происхождения: Тайвань

中文（繁）

操作本機之前，請通讀本說明書，並保存以備將來參考。
另請注意，本說明書中並未在每處均註明 ™ 和 ®。

須知
如果靜電或電磁場等致數據傳送失敗，請重新啓動應用軟件或拔下 USB 電纜後再將其插入。

使用注意事項

- 如果本機髒了，請使用軟布擦拭。切勿使用汽油、酒精、塗料稀釋劑或其他溶劑，否則可能會造成本機變形或出現故障。
- 如果操作不當，則無法保證資料。
- 為了防止在 "Memory Stick" 上不慎記錄或刪除資料，請將 "Memory Stick" 的寫保護開關設爲 "LOCK" 狀態。
- 當存取 "Memory Stick" 時，存取燈閃爍。當存取燈閃爍時，切勿取出 "Memory Stick"、關閉電腦或按掉 USB 電纜等。否則，"Memory Stick" 上的資料可能會損壞。
- 當按掉 USB 電纜時，不要抓住電纜，而應抓住連接器。

檢查所含物品

- **Memory Stick USB 讀 / 寫器 (1)**
- **USB 電纜 1 m (1)**
- **安裝說明書 (1)**
  關於如何操作本機的詳情，請參閱 CD-ROM 上的使用說明書 (PDF)。
- **CD-ROM (1)**
  本 CD-ROM 包含以下軟體和檔案：
  – 設備驅動程式
  – "Memory Stick Formatter"（用於 Windows OS）
  – "SonicStage CP" 軟體
  – 使用說明書 (PDF)
  未附帶 "Memory Stick"。

當使用 Windows OS 時

- OS
  Windows 2000：
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 或以後版本

  Windows XP：
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 或以後版本 / Windows XP Professional Service Pack 2 或以後版本 /Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 或以後版本 / Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 或以後版本

  Windows Vista：
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

註
- 要安裝 "SonicStage CP" 軟件，請以 "系統管理員" 身份登錄。
  關於如何使用 "系統管理員" 帳戶登錄的詳情，請參閱計算機附帶的手冊。
- 当使用該軟體時，請以 "系統管理員" 身份登錄。

關於 Windows XP/Windows Vista 的系統還原
當使用 Windows XP 或 Windows Vista 時，如果在系統工具中執行 "系統還原" 項目，則可能無法播放由 "SonicStage CP" 軟件管理的歌曲。因此，執行 "系統還原" 之前，請务必备份由 "SonicStage CP" 軟件管理的音乐数据。

在計算机上安装软件

■ 对于 Windows OS 用户

把本机连接到计算机之前，请按照以下说明安装软件。

註
如果单击安装启动程序窗口上的 [驱动程序] 键，则会在您的计算机上安装设备驱动程序、"Memory Stick Formatter" 和使用说明书 (PDF)。

1 **打开计算机。**
此时，不要把本机连接到计算机。
关闭所有正在运行的应用程序。
2 **把附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。**
自动启动安装程序。
要安装驱动程序，请在菜单上单击 [驱动程序] 键。
3 **仔细阅读许可协议，然后单击 [同意] 键。**
4 **按屏幕上的提示完成安装。**
5 **接着，开始安装 "Memory Stick Formatter"。**
按屏幕上的提示单击 [下一步] 键。
完成安装。
6 **接着，自动安装使用说明书 (PDF 文件)。**
当使用说明书安装完成时，会出现应用程序选择画面。
要在此结束软件安装，请单击 [退出]。
7 **安装 "SonicStage CP" 软件（可选）。**
关于安装的详情，请参阅附带 CD-ROM 上的使用说明书。

■ 对于 Mac OS 用户

通过把本机连接到计算机，可以不用安装设备驱动程序而使用本机。

註
只有 "Memory Stick" 插入本机时，本机的驱动器图标才会显示在 Macintosh 桌面上。

将本机与您的计算机相连

用附带的专用 USB 电缆将本机的 USB 端口和计算机的 USB 端口连接起来。

关于 USB 电缆

电缆两端连接器的尺寸各不相同。请使用 USB 端口形状对应的连接器。

1 **把 USB 电缆的连接器尽可能紧地插入本机的 USB 端口。**
2 **把 USB 电缆的连接器插入计算机的 USB 端口。**
当所用的计算机有多个 USB 端口时，除了标准的鼠标和键盘外，不要在使用本机的同时把其他设备连接到 USB 端口上。
3 **按屏幕上的提示完成安装。**

註
- 当两个或两个以上的 USB 设备连接到一台计算机上并同时使用时，取决于不同的 USB 设备，不能保证本机的操作正确。
- 如果本机通过键盘或 USB 集线器的电缆进行连接，则不能保证操作正确。
- 即使在推荐的环境下运行，也不能确保在所有计算机上都能操作正确。
- 当必使用指定的 USB 电缆（附带）把本机连接到计算机。

确认连接完成

1 **打开 "我的电脑" 文件夹。**
2 **确认屏幕上出现新识别的 Memory Stick - MG (F:)图标。**

註
- 取决于所用的计算机，驱动器盘符 (F:) 可能有所不同。
- 取决于您的 OS，显示的驱动器名称可能不是 "Memory Stick – MG (F:)"。

故障排除

关于完整版的使用说明书（PDF 文件），请参阅附带 CD-ROM 的内容。
查看 PDF 文件需要 Adobe Systems Incorporated 的 Adobe Reader 软件。
关于如何使用 Adobe Reader 软件的详情，请参阅 Adobe Reader 软件的在线帮助手册。

规格

接口：Hi-Speed USB (USB 2.0)

一般

耗电量	最大 500 mA（工作期间） 最大 0.5 mA（PC 挂起阶段）
外形尺寸	约 39 mm × 18 mm × 86 mm（宽×高×深）
重量	约 28 g（不包括 "Memory Stick"）
操作环境	温度 0 ℃～40 ℃ 湿度 20 %～80 % （不允许结露）

设计和规格说明如有变更，恕不另行通知。

关于本产品，如果您有任何疑问 / 评论，请访问我们的客户支持网站：http://www.sony.net/memorystick/supporte/

中文（简）

操作本机之前，请通读本手册，并保存以备将来参考。
另请注意，本手册中并未在每处均注明 ™ 和 ®。

须知
如果静电或电磁场等致数据传送失败，请重新启动应用软件或拔下 USB 电缆后再将其插入。

使用注意事项

- 如果本机脏了，请使用软布擦拭。切勿使用汽油、酒精、涂料稀释剂或其他溶剂，否则可能会造成本机变形或出现故障。
- 如果操作不当，则无法保证数据。
- 为了防止在 "Memory Stick" 上不慎记录或删除数据，请将 "Memory Stick" 的写保护开关设为 "LOCK" 状态。
- 当存取 "Memory Stick" 时，存取灯闪烁。当存取灯闪烁时，切勿取出 "Memory Stick"、关闭计算机或拔掉 USB 电缆等。否则，"Memory Stick" 上的数据可能会损坏。
- 当拔掉 USB 电缆时，不要抓住电缆，而应抓住连接器。

检查所含物品

- **Memory Stick USB 读 / 写器 (1)**
- **USB 电缆 1 m (1)**
- **安装说明书 (1)**
  关于如何操作本机的详情，请参阅 CD-ROM 上的使用说明书 (PDF)。
- **CD-ROM (1)**
  本 CD-ROM 包含以下软件和文件：
  – 设备驱动程序
  – "Memory Stick Formatter"（用于 Windows OS）
  – "SonicStage CP" 软件
  – 使用说明书 (PDF)
  未附带 "Memory Stick"。

当使用 Windows OS 时

- OS
  Windows 2000：
  Windows 2000 Professional Service Pack 4 或以后版本

  Windows XP：
  Windows XP Home Edition Service Pack 2 或以后版本 / Windows XP Professional Service Pack 2 或以后版本 /Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 或以后版本 / Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 或以后版本

  Windows Vista：
  Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

注
- 要安装 "SonicStage CP" 软件，请以 "系统管理员" 身份登录。
  关于如何使用 "系统管理员" 帐户登录的详情，请参阅计算机附带的手册。
- 当使用该软件时，请以 "系统管理员" 身份登录。

关于 Windows XP/Windows Vista 的系统还原
当使用 Windows XP 或 Windows Vista 时，如果在系统工具中执行 "系统还原" 项目，则可能无法播放由 "SonicStage CP" 软件管理的歌曲。因此，执行 "系统还原" 之前，请务必备份由 "SonicStage CP" 软件管理的音乐数据。

在计算机上安装软件

■ 对于 Windows OS 用户

把本机连接到计算机之前，请按照以下说明安装软件。

注
如果单击安装启动程序窗口上的 [驱动程序] 键，则会在您的计算机上安装设备驱动程序、"Memory Stick Formatter" 和使用说明书 (PDF)。

1 **打开计算机。**
此时，不要把本机连接到计算机。
关闭所有正在运行的应用程序。
2 **把附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。**
自动启动安装程序。
要安装驱动程序，请在菜单上单击 [驱动程序] 键。
3 **仔细阅读许可协议，然后单击 [同意] 键。**
4 **按屏幕上的提示完成安装。**
5 **接着，开始安装 "Memory Stick Formatter"。**
按屏幕上的提示单击 [下一步] 键。
完成安装。
6 **接着，自动安装使用说明书 (PDF 文件)。**
当使用说明书安装完成时，会出现应用程序选择画面。
要在此结束软件安装，请单击 [退出]。
7 **安装 "SonicStage CP" 软件（可选）。**
关于安装的详情，请参阅附带 CD-ROM 上的使用说明书。

■ 对于 Mac OS 用户

通过把本机连接到计算机，可以不用安装设备驱动程序而使用本机。

注
只有 "Memory Stick" 插入本机时，本机的驱动器图标才会显示在 Macintosh 桌面上。

将本机与您的计算机相连

用附带的专用 USB 电缆将本机的 USB 端口和计算机的 USB 端口连接起来。

关于 USB 电缆

电缆两端连接器的尺寸各不相同。请使用 USB 端口形状对应的连接器。

1 **把 USB 电缆的连接器尽可能紧地插入本机的 USB 端口。**
2 **把 USB 电缆的连接器插入计算机的 USB 端口。**
当所用的计算机有多个 USB 端口时，除了标准的鼠标和键盘外，不要在使用本机的同时把其他设备连接到 USB 端口上。
3 **按屏幕上的提示完成安装。**

注
- 当两个或两个以上的 USB 设备连接到一台计算机上并同时使用时，取决于不同的 USB 设备，不能保证本机的操作正确。
- 如果本机通过键盘或 USB 集线器的电缆进行连接，则不能保证操作正确。
- 即使在推荐的环境下运行，也不能确保在所有计算机上都能操作正确。
- 当必使用指定的 USB 电缆（附带）把本机连接到计算机。

确认连接完成

1 **打开 "我的电脑" 文件夹。**
2 **确认屏幕上出现新识别的 Memory Stick - MG (F:)图标。**

注
- 取决于所用的计算机，驱动器盘符 (F:) 可能有所不同。
- 取决于您的 OS，显示的驱动器名称可能不是 "Memory Stick – MG (F:)"。

故障排除

关于完整版的使用说明书（PDF 文件），请参阅附带 CD-ROM 的内容。
查看 PDF 文件需要 Adobe Systems Incorporated 的 Adobe Reader 软件。
关于如何使用 Adobe Reader 软件的详情，请参阅 Adobe Reader 软件的在线帮助手册。

规格

接口：Hi-Speed USB (USB 2.0)

一般

耗电量	最大 500 mA（工作期间） 最大 0.5 mA（PC 挂起阶段）
外形尺寸	约